## **NEC**





NEC Expressサーバ Express5800シリーズ InterSec

Express5800/SG

ユーザーズガイド

リモートアクセスVPNの設定(クライアント編)

## **り** 次

リモートアクセス VPN 環境の構築	(ク	ライ	ア	ン	ト編)	1
はじめに						2
リモートアクセス VPN の設定						
概要						3
VPN 構築の前提条件						4
制限・注意事項						4
VPN クライアントの設定						. 5
作業の流れ						6
Windows XPの設定						
セキュリティポリシーの設定						7
ローカルセキュリティ設定の起動						7
セキュリティポリシーの作成						7
セキュリティ規則の作成						9
鍵交換の設定						15
セキュリティポリシーの設定完了						18
動作確認						19
ユーザ認証						19
セキュリティポリシーの有効化						20
ブラウザによる接続確認						20